



着工前

---

---

---

---

---

---

---

---



着工前

---

---

---

---

---

---

---

---



補修工

不良箇所撤去

---

---

---

---

---

---

---

---



---

補修工

---

ウォータードリーム先付け

---

---

---

---

---

---

---



---

補修工

---

生コン(18-8-25N)打設

---

---

---

---

---

---

---



---

補修工

---

28日養生後

---

◎1.一次ポルトガラス塗布

---

2.散水養生

---

3.洗浄

---

4.二次ポルトガラス塗布

---

5.散水養生

---

6.洗浄

---



完成

---

---

---

---

---

---

---

---



完成

---

---

---

---

---

---

---

---